



- Marque : MELFORM
- Pays d'origine : ITALIE
- Code de marchandise : 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Convient pour une utilisation avec le conteneur isotherme SINGLE
- Design exclusif MELFORM
- Technologie : roto moulage
- Dimensions : 195 x 195 mm
- Garantie : 24 mois
- Liquides internes non toxiques
- Entièrement recyclable en fin de vie.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	Coque extérieure	Mélange eutectique	Contenu interne
---------------------	------------------	---------------------------	-----------------

Modèle	Code	Code EAN	Dim. ext. (mm)	Température eutectique	Énergie thermique (Wh)	Poids (Kg)
Plaque eutectique chaude	PEM20001	rouge	195 x 195 x h15	70	8	0,3
Plaque eutectique frais	PEM20002	bleu	195 x 195 x h15	0	25	0,4

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION CORRECTE DES PLAQUES EUTECTIQUES MELFORM

- **Manipulation** : Manipulez la semelle pendant de courtes périodes. Ne gardez pas la plaque congelée en contact avec le corps ou les tissus mous, pour éviter **les brûlures par le froid**.
- **Distance de sécurité** : Gardez la semelle loin de votre corps et **hors de portée des enfants**.
- **Positionnement correct** :
 - En **position verticale**, avec le **capuchon vers le haut**.
 - En **position horizontale**, avec le **capuchon vers le haut**.
 - **✗ Ne placez pas ou n'utilisez pas la semelle avec le capuchon vers le bas**.
- **Intégrité du produit** :
 - **N'endommagez pas la semelle et ne retirez pas ou n'altérez pas le bouchon**.
 - **N'utilisez pas le produit s'il est endommagé**. En cas de fuite de liquide, isolez la semelle et éliminez-la correctement.
- **Fragilité à basse température** : Lorsque le liquide est congelé, la plaque devient **sensible aux chocs**. Manipulez avec précaution.
- **Contact alimentaire** : Si le liquide entre en contact avec des produits alimentaires, **ne les consommez pas et jetez-les immédiatement**.
- **Urgences** :
 - En cas d'**ingestion de liquide**, contactez **immédiatement** le **service d'urgence le plus proche**.
 - En cas de **contact avec la peau**, rincer abondamment à **l'eau courante**.

Comment congeler des plaques eutectiques :

1. **Placement correct dans le congélateur** :
 - **Horizontalement**, avec le capuchon vers le haut.
 - **Verticalement**, avec le capuchon dans la zone supérieure.
 - **✗ N'empilez pas les plaques** les unes sur les autres.
 - **Laissez au moins 4 cm d'espace entre une assiette et l'autre** pour permettre à l'air de passer et même de geler.
2. **Vérification de la congélation** :
 - La plaque est **entièrement conditionnée** lorsque le liquide à l'intérieur est **totalement congelé**.
 - **Secouez la semelle** pour vérifier que le liquide ne bouge pas.
 - **N'utilisez pas la semelle avant qu'elle ne soit complètement congelée**.
3. **Conditionnement recommandé** :
 - **Plaque frais (+3°C)** : Congeler pendant **24 heures** à une température d'au moins **-10°C**.
 - **Plaque chaude** : à chauffer 30 minutes dans de l'eau à **+80°C**.